


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



| Комплектующая часть  | Кол-во, шт. |
|----------------------|-------------|
| Абажур               | 1           |
| Юбка патрона         | 1           |
| Арматура             | 1           |
| Верхняя труба        | 1           |
| Декоративная вставка | 1           |
| Нижняя труба         | 1           |
| Основание            | 1           |

| Тип подвески | Количество подвесок | Состав подвески                                  |
|--------------|---------------------|--|
| А            | 1                   | Хрусталик 14 мм - 1 шт<br>Хрусталик 89 мм - 1 шт |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

