



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



| Комплектующая часть | Кол-во, шт. |
|---------------------|-------------|
| Крепёжная планка    | 1           |
| Потолочная чаша     | 1           |
| Нижняя чаша         | 1           |
| Рожок               | 12          |
| Декоративная гайка  | 2           |
| Плафон              | 12          |
| Юбка патрона        | 12          |
| Центральная часть   | 1           |
| Центральный провод  | 1           |



Тип А

| Тип подвески   | Кол-во подвесок, шт. | Состав подвески                                    |
|----------------|----------------------|--|
| Подвеска тип А | 1                    | Хрусталик 14 мм – 1 шт.<br>Хрусталик 40 мм – 1 шт. |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

