



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



| Комплектующая часть | Кол-во, шт. |
|---|-------------|
| Абажур | 1 |
| Декоративная гайка | 1 |
| Центральная часть с основанием и шнуром | 1 |
| Подсвечник | 3 |
| Стакан патрона | 3 |

| Тип подвески | Количество подвесок | Состав подвески |
|--------------|---------------------|---|
| A | 18 | Хрусталик 14 мм - 2 шт. Хрусталик 38 мм - 1 шт. |
| B | 3 | Хрусталик 14 мм (ромб) - 1 шт. Хрусталик 14 мм - 20 шт. Хрусталик 50 мм - 1 шт. |



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

