



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комплекующая часть	Кол-во, шт.
Крепёжная планка	1
Потолочная чаша	1
Нижняя чаша	1
Рожок	6
Декоративная гайка	1



- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп - это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.

1. Наденьте перчатки.
2. Осторожно извлеките светильник и его комплектующие из упаковки.
3. Проверьте комплектацию по прилагаемому списку.
4. Прикрепите крепёжную планку к потолку с помощью саморезов.
5. Открутите декоративную гайку на нижней чаше светильника.
6. Снимите крышку нижней чаши светильника
7. Вставьте рожек в посадочное отверстие нижней чаши и закрепите его гайкой. Повторите действие для остальных рожков.
8. С помощью соединительных колпачков соедините провода от рожков с центральным проводом.
9. Наденьте крышку на нижнюю чашу светильника и закрепите её декоративной гайкой.
10. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клеммной колодки.
11. Закрепите потолочную чашу на крепёжной планке при помощи винтов.
12. Вкрутите лампочки.

Данный светильник оснащен патроном E27.
Максимальная мощность лампочки 40 Вт.

