


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




| Комплекующая часть | Кол-во, шт. |
|--------------------|-------------|
| Крепежная планка | 1 |
| Потолочная чаша | 1 |
| Подвесной трос | 2 |
| Светильник | 7 |
| Декоративная гайка | 5 |
| Декоративный болт | 5 |

Во избежание потемнения медной арматуры необходимо покрывать ее защитным воском для металла.

1. Отключите светильник.
2. Наденьте перчатки.
3. С помощью сухой мягкой тряпки нанесите защитный воск на арматуру светильника.


**Не используйте влажную тряпку!
Не касайтесь диодов!**

Рекомендовано проводить данную процедуру раз в полгода при нормальных условиях эксплуатации.






- Установка приобретённого светильника должна производиться сертифицированным электриком!
- Отключайте электропитание перед установкой светильника!
- Используйте перчатки при монтаже ламп – это существенно продлевает срок их службы!
- До полного окончания сборки не выбрасывайте оберточную бумагу: в ней могут оставаться отдельные элементы люстры или случайно отсоединившиеся хрусталики!
- Не допускайте перепадов напряжения в сети выше 240В.
- При чистке арматуры используйте мягкую салфетку с чистящими средствами, специально предназначенными для металлических гальванизированных изделий.
- Запрещается монтаж светильников на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях.
- Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, внесения изменений в конструкцию светильника, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на отделку интерьера.



1



2




3




5





4



6



Во избежание сгорания светодиодов необходимо снять защитные клипсы



Работа с приложением Minimir Home

Руководство по подключению

Проверьте, что в месте установки светильника с умным драйвером, присутствует уверенный Wi-Fi сигнал на частоте 2,4 ГГц.


Установку светильника и подключение к электросети произведите согласно инструкции по сборке.

Управление светильником производится через приложение Minimir Home.

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <https://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта. Актуальная информация публикуется на сайте производителя.




Скачайте приложение



Правила установки и эксплуатации

1. Подключите Ваш смартфон к сети WiFi.
2. Установите бесплатное приложение Minimir Home (доступно в Google Play и App Store).
3. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении Minimir Home.
4. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения быстрым включением / выключением (3-10 раз с интервалом в 1 секунду). При переходе в режим сопряжения светильник начнет включаться и выключаться с коротким интервалом.
5. Откройте приложение Minimir Home и добавьте устройство. Нажмите в верхнем правом углу «+», далее «добавить устройство». Minimir Home автоматически обнаружит светильник.



В случае если светильник не добавился автоматически, добавьте его вручную. Для этого выберите его из списка по типу устройства: нажмите в верхнем правом углу «+» \ Добавить устройство \ Освещение \ Источник света Wi-Fi.



6. Введите логин и пароль от Вашей сети Wi-Fi. После подтверждения будет запущен процесс добавления устройства в Ваш умный дом. После добавления светильник появится в приложении и будет готов к использованию.
7. Если соединение не удалось, убедитесь, что:
 - Wi-Fi сеть работает на частоте 2,4 ГГц;
 - телефон подключен к этой же сети Wi-Fi;
 - выбрано верное устройство, и оно находится в режиме сопряжения.

В приложении Minimir Home на странице интерфейса устройства пользователь может:

- включать / выключать светильник;
- регулировать яркость;
- ограничивать время работы светильника с помощью таймера;
- просматривать текущее состояние устройства (страница Интерфейса отображает актуальное состояние, статус устройства);
- получить доступ к журналу / архиву состояния устройства;
- включать / выключать уведомления о событиях.

Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить/изменить следующие параметры:

- имя устройства;
- оффлайн - уведомление;
- проверить сеть и наличие обновлений;
- удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к начальным настройкам по умолчанию.

В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев при наступлении событий-триггеров, запускать групповые сценарии с несколькими устройствами.

Через меню настроек учетной записи приложения Minimir Home (раздел «Личный кабинет») пользователь получает доступ к следующим функциям:

- настройка профиля учетной записи;
- управление группами устройств / помещениями;
- доступ к центру оповещений со списком полученных;
- FAQ и обратная связь (ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и обратная связь)

Для управления с помощью голосовых помощников синхронизируйте устройство с соответствующим приложением.